

## **GUIA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TANQUES DESDE 100 LITROS HASTA 3.100 LITROS**

- El tanque se puede apoyar sobre una losa o banquina de cemento, perfiles de hierro o una base INECA
- Si se apoya sobre perfiles, la separación entre ellos no debe ser mayor a 15cm.
- Si la separación de los perfiles es mayor a 15 cm debe colocarse sobre estos perfiles una base INECA.
- El tanque debe estar perfectamente nivelado.
- Cuando se va a instalar el tanque, recomendamos que se tenga en cuenta que debe estar en un lugar de fácil acceso, para realizar con comodidad el mantenimiento preventivo, cambios de flotantes, limpieza etc.
- Todos los tanques de agua deben limpiarse cada 6 meses. Limpiar con un cepillo blando y un poco de detergente, enjuagar y una vez limpio, llenar con agua hasta la mitad y agregar lavandina en la siguiente proporción: un pocillo de café cada 1000 litros de agua. Dejar actuar durante 20 minutos, vaciar el tanque abriendo todas las canillas para que se limpien también las cañerías, cerrar las mismas y ya está listo para usar.
- Verificar que la tapa esté bien cerrada y ajustar los pernos Parker.
- Esta Guía de instalación y mantenimiento, es únicamente para informar sobre el uso de este producto y no asumimos ninguna responsabilidad sobre otro criterio del profesional instalador.